

# Construction Rénovation Résigum® P.U.



- Le support en enrobé ou ancienne résine devra être propre et sec.
- Positionnement du tapis SBR (caoutchouc) en lès et traitement des joints à la colle.
- Traitement de la surface du tapis à l'aide d'un bouche-pore type Résigum®.
- Répandre à la raclette alu une couche de 2,6 kg de résine P.U. Résigum® masse.
- Application de la résine de finition en une couche de finish Résigum® et tracé.

